

109028 – STROJEK NA ODSTRANĚNÍ ŽMOLKŮ

Bezpečnostní opatření: K použití pouze pro odstranění žmolků z tkanin. Není určen pro depilaci těla, nevyvíjejte velký tlak na přístroj, ne-rezové břity se mohou poničit. Nikdy neponořujte přístroj do vody.

Použití: Upravovanou tkaninu položte na rovný podklad a zlehka přejíždějte přístrojem po tkanině.

Čištění a údržba: Vypněte přístroj a opatrně vyšroubujte kovovou mřížku, a vyndejte stříhací hlavici. Vyjměte a vysypte sběrnou nádobku a všechny části očistěte štětečkem, a namontujte zpět.

Důležitá upozornění:

Tento návod upozorňuje uživatele jak důležité je před prvním použitím si přečíst tento návod.

- Jako první si prosím nejprve přečtěte tento návod. Návod uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.
- Při rozbalení aparátu zkontrolujte, zda se v balení nachází všechny díly. Pokud si nejste jisti, kontaktujte kvalifikovaného technika.
- Plastové obaly nikdy nenechávejte v blízkosti dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Aparát se může používat pouze pro svůj určený účel. Nesprávným provozem a nevhodným použitím se může aparát poškodit a uživatel se může zranit. Výrobce ani prodávající nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv možné poškození, zapříčiněné nesprávným použitím či nevhodnou manipulací.
- V případě poškození nechejte aparát zkontrolovat, popřípadě opravit v servisu. Vždy používejte na výměnu jen originál díly od výrobce.
- Pokud se rozhodnete dále aparát nepoužívat, vyjměte baterie. Zařízení nepoužívejte, pokud upadlo nebo bylo jinak poškozeno. Nedovolte, aby přístroj používaly děti jako hračku.

- Pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům. Nepoužívejte žádné jiné prostředky, které nebyly dodány s tímto přístrojem.

Ovládání:

Nikdy nepoužívejte přístroj bez sacího předního filtru.

1. Pokud aparát nepoužíváte déle než 8 dní, vyjměte baterie.
2. Udržujte v dostatečné vzdálenosti od dětí.
3. Nepoužívejte aparát v blízkosti vody.
4. Neuskladňujte přístroj do blízkosti tepelných zdrojů, jako radiátorů, kamen a jiných přístrojů, které produkují teplo.
5. Pozor aby vám sacími otvory nevnikla do aparátu voda nebo jiné nežádoucí objekty.
6. Toto zařízení není vhodné pro komerční účely ani pro venkovní použití.

Nevystavujte aparát slunečnímu záření, ani jej neuskladňujte ve vlhkém prostředí.

Popis aparátu:

1. Sací mřížka
2. Zásobník
3. Spínač ON /OFF
4. Krabička na baterie
5. Rukojeť
6. Přední těsnění

Napájení:

1. Otevřete krabičku na baterie, nadzvedněte izolační proužek a vsuňte baterie podle šipek, které jsou označeny na krytu krabičky.
2. Vložte baterie UM3 1,5V (n 1.ejsou součástí), dbejte na správnou polaritu baterií a dejte spínač do pozice OFF.
3. Zavřete krabičku na baterie.



109028 – STROJEK NA ODSTRANĚNÍ ŽMOLKŮ

Bezpečnostní opatření: K použití pouze pro odstranění žmolků z tkanin. Není určen pro depilaci těla, nevyvíjejte velký tlak na přístroj, ne-rezové břity se mohou poničit. Nikdy neponořujte přístroj do vody.

Použití: Upravovanou tkaninu položte na rovný podklad a zlehka přejíždějte přístrojem po tkanině.

Čištění a údržba: Vypněte přístroj a opatrně vyšroubujte kovovou mřížku, a vyndejte stříhací hlavici. Vyjměte a vysypte sběrnou nádobku a všechny části očistěte štětečkem, a namontujte zpět.

Důležitá upozornění:

Tento návod upozorňuje uživatele jak důležité je před prvním použitím si přečíst tento návod.

- Jako první si prosím nejprve přečtěte tento návod. Návod uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.
- Při rozbalení aparátu zkontrolujte, zda se v balení nachází všechny díly. Pokud si nejste jisti, kontaktujte kvalifikovaného technika.
- Plastové obaly nikdy nenechávejte v blízkosti dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Aparát se může používat pouze pro svůj určený účel. Nesprávným provozem a nevhodným použitím se může aparát poškodit a uživatel se může zranit. Výrobce ani prodávající nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv možné poškození, zapříčiněné nesprávným použitím či nevhodnou manipulací.
- V případě poškození nechejte aparát zkontrolovat, popřípadě opravit v servisu. Vždy používejte na výměnu jen originál díly od výrobce.
- Pokud se rozhodnete dále aparát nepoužívat, vyjměte baterie. Zařízení nepoužívejte, pokud upadlo nebo bylo jinak poškozeno. Nedovolte, aby přístroj používaly děti jako hračku.

- Pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům. Nepoužívejte žádné jiné prostředky, které nebyly dodány s tímto přístrojem.

Ovládání:

Nikdy nepoužívejte přístroj bez sacího předního filtru.

1. Pokud aparát nepoužíváte déle než 8 dní, vyjměte baterie.
2. Udržujte v dostatečné vzdálenosti od dětí.
3. Nepoužívejte aparát v blízkosti vody.
4. Neuskladňujte přístroj do blízkosti tepelných zdrojů, jako radiátorů, kamen a jiných přístrojů, které produkují teplo.
5. Pozor aby vám sacími otvory nevnikla do aparátu voda nebo jiné nežádoucí objekty.
6. Toto zařízení není vhodné pro komerční účely ani pro venkovní použití.

Nevystavujte aparát slunečnímu záření, ani jej neuskladňujte ve vlhkém prostředí.

Popis aparátu:

1. Sací mřížka
2. Zásobník
3. Spínač ON /OFF
4. Krabička na baterie
5. Rukojeť
6. Přední těsnění

Napájení:

1. Otevřete krabičku na baterie, nadzvedněte izolační proužek a vsuňte baterie podle šipek, které jsou označeny na krytu krabičky.
2. Vložte baterie UM3 1,5V (n 1.ejsou součástí), dbejte na správnou polaritu baterií a dejte spínač do pozice OFF.
3. Zavřete krabičku na baterie.



109028 – STROJEK NA ODSTRANĚNÍ ŽMOLKŮ

Bezpečnostní opatření: K použití pouze pro odstranění žmolků z tkanin. Není určen pro depilaci těla, nevyvíjejte velký tlak na přístroj, ne-rezové břity se mohou poničit. Nikdy neponořujte přístroj do vody.

Použití: Upravovanou tkaninu položte na rovný podklad a zlehka přejíždějte přístrojem po tkanině.

Čištění a údržba: Vypněte přístroj a opatrně vyšroubujte kovovou mřížku, a vyndejte stříhací hlavici. Vyjměte a vysypte sběrnou nádobku a všechny části očistěte štětečkem, a namontujte zpět.

Důležitá upozornění:

Tento návod upozorňuje uživatele jak důležité je před prvním použitím si přečíst tento návod.

- Jako první si prosím nejprve přečtěte tento návod. Návod uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.
- Při rozbalení aparátu zkontrolujte, zda se v balení nachází všechny díly. Pokud si nejste jisti, kontaktujte kvalifikovaného technika.
- Plastové obaly nikdy nenechávejte v blízkosti dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Aparát se může používat pouze pro svůj určený účel. Nesprávným provozem a nevhodným použitím se může aparát poškodit a uživatel se může zranit. Výrobce ani prodávající nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv možné poškození, zapříčiněné nesprávným použitím či nevhodnou manipulací.
- V případě poškození nechejte aparát zkontrolovat, popřípadě opravit v servisu. Vždy používejte na výměnu jen originál díly od výrobce.
- Pokud se rozhodnete dále aparát nepoužívat, vyjměte baterie. Zařízení nepoužívejte, pokud upadlo nebo bylo jinak poškozeno. Nedovolte, aby přístroj používaly děti jako hračku.

- Pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům. Nepoužívejte žádné jiné prostředky, které nebyly dodány s tímto přístrojem.

Ovládání:

Nikdy nepoužívejte přístroj bez sacího předního filtru.

1. Pokud aparát nepoužíváte déle než 8 dní, vyjměte baterie.
2. Udržujte v dostatečné vzdálenosti od dětí.
3. Nepoužívejte aparát v blízkosti vody.
4. Neuskladňujte přístroj do blízkosti tepelných zdrojů, jako radiátorů, kamen a jiných přístrojů, které produkují teplo.
5. Pozor aby vám sacími otvory nevnikla do aparátu voda nebo jiné nežádoucí objekty.
6. Toto zařízení není vhodné pro komerční účely ani pro venkovní použití.

Nevystavujte aparát slunečnímu záření, ani jej neuskladňujte ve vlhkém prostředí.

Popis aparátu:

1. Sací mřížka
2. Zásobník
3. Spínač ON /OFF
4. Krabička na baterie
5. Rukojeť
6. Přední těsnění

Napájení:

1. Otevřete krabičku na baterie, nadzvedněte izolační proužek a vsuňte baterie podle šipek, které jsou označeny na krytu krabičky.
2. Vložte baterie UM3 1,5V (n 1.ejsou součástí), dbejte na správnou polaritu baterií a dejte spínač do pozice OFF.
3. Zavřete krabičku na baterie.

