



DMEDIA COMMERCE S.P.A.
VIA ARETINA 25 50069 SIECI
(FI) ITALIA - Tel. +39 055 8363040
Fax +39 055 8363057
Ass. TECNICA: TEL. +39 055 4206052
E-MAIL: assist@d-mail.it

SUPPORTO MULTIFUNZIONALE CON MANICI PER MICROONDE

Coperchio per cucinare e riscaldare, contenitore trasportabile con manici pieghevoli.

1. Permette di disporre due file sovrapposte di piatti per cucinare contemporaneamente due tipi di cibo.
2. Rovesciato è un contenitore. Usare i manici per evitare di ustionarsi le mani dopo aver usato il forno a microonde.
3. Collocare nella parte concava del piatto il vostro contenitore prima di metterlo nel forno a microonde.

Attenzione:

Usare solo nel forno a microonde: non usare nel forno tradizionale o sui fornelli da cucina.
Non mettere sul piatto contenitori che pesano più di 1 Kg, potrebbe rompersi o deformarsi.
Lavare dopo ogni uso per eliminare residui di grasso. Non usare detergenti abrasivi o pagliette per piatti in acciaio, pulire delicatamente con pagliette per piatti in plastica o nylon.



www.dmail.es

COD. 139047

SOPORTE PARA PLATOS PARA MICROONDAS

Tapadera para cocinar y calentar, contenedor transportable con asas plegables.

1. Dos hileras de platos en fila para cocinar dos comidas al mismo tiempo en el microondas.
2. El revés es una asidera para no quemarse las manos mientras se saca del microondas.
3. Una abertura para poder colocar su propio plato para microondas.
4. Cubrir girando las asas para cocinar y calentar.

Atención:
Sólo para microondas. No utilizar en el horno o en la cocina tradicional.
Aguanta al máximo 1 kilo.
Lavar con una bayeta de nailon o plástico después de cada uso.



www.dmail.ro

SC D-MAIL DIRECT S.R.L.
BD. NATIUNILE UNITE, NR.4 BL.106,
PARTER, SECTOR 5
050122 BUCURESTI - ROMANIA
TEL/FAX: 021-336.04.44
E-MAIL: office@dmail.ro

PLATOU MULTIFUNCTIONAL CU MANER PT. CUPTOR CU MICROUNDE

Capac pt. gatit si incalzit, recipient transportabil cu manere pliante.

1. Puteti gati doua mancaruri deodata, cate una in fiecare farfurie.
2. Intors poate fi utilizat ca si castron.
3. Pt. a nu va arde folositi manerele.
4. Puneti continutul pe platou inainte de a-l introduce in cuptor.

Atentie:

Utilizati platoul numai in

cuptorul cu microunde. Niciodata in cele traditionale.
Nu puneti pe platou obiecte care cantaresc Kg, se poate rupe sau isi modifica forma.
Spalati-l dupa fiecare utilizare si indepartati orice urma de reziduuri, mai ales grase.
Nu utilizati detergenti abrazivi sau palete pt. platouri din inox. Curatati delicat cu palete pt. obiecte din plastic sau nylon.



www.dmail.pt

D-MAIL VENDA DIRECTA SA
PARQUE MONSERRATE - PAV. C
Z.I. DA ABRUNHEIRA 2710 SINTRA
PORTUGAL - TEL. +351 21 9156560
FAX +351 21 9156569
E-MAIL: assistencia@dmail.pt

SUPORTE MULTIFUNÇÕES PARA PRATOS NO MICROONDAS

Cobertura para cozinhar e reaquecer, tabuleiro com pegas reclináveis.

1. Dois níveis de suporte para pratos, para cozinhar dois tipos de alimentos no microondas ao mesmo tempo.
2. Virado ao contrário, funciona como recipiente, com pegas, para não esquentar as mãos.
3. Use a tampa sobre o seu próprio prato, para aquecer ou cozinhar no microondas.

Atenção:

Para usar apenas no microondas. Não usar no forno ou no fogão.
Não ponha no prato alimentos com mais de 1 kg, pois poderá parti-lo ou deformá-lo.
Lave após cada utilização, por forma a eliminar quaisquer gorduras.
Para limpar este artigo, nunca use produtos de limpeza abrasivos ou esfregões de arame. Use um esfregão macio.



www.dmail.cz

D-MAIL S.R.O.
HRANICNI 2253
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
TEL.: +420 389 139 139
FAX.: +420 389 139 132
EMAIL: info@dmail.cz

STOJAN NA TALÍŘE DO MIKROVLNNÉ TROUBY

Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Pro vaření a ohřívání se sklápějícími (s ohybacími) držátky.

Ve dvou úrovních, můžete připravit rozličný pokrm najednou. Narovnaný je to talíř. Použitím držátek při vytahování z mikrovlnné trouby předejdete popáleným rukám. Vložte talíř do vyduté části, než ho vložíte do mikrovlnné trouby.

Pozor:

Používejte pouze v mikrovlnné troubě, nepoužívejte v

tradičních troubách a v jiných kuchyňských vařičích. Nepokládejte na něj talíře, které váží více jak 1 kg, může prasknout nebo se deformovat.
Po každém použití omyjte, abyste zamezili usazeninám a mastnotě.
Nepoužívejte abrazivní prostředky, ani drátěnku, čistěte lehce žínkou na plastové nádobí.