



D-MEDIA COMMERCE S.P.A.  
Via ARETINA 25 50065 SIECI (FI) ITALIA  
Tel. +39 055 8363040 - Fax +39 055 8363057  
ASS. TECNICA: TEL. +39 055 4206052, E-MAIL: assistenza.dmail@dmc.it

## 167864 - BILANCIA DI PRECISIONE

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per un uso ed una manutenzione corretti della bilancia, leggere attentamente le istruzioni prima di metterla in funzione.

- Selettore unità di misura (g/gz/oz/ct)
- Indicazione di batteria scarica

### Caratteristiche tecniche:

- Fornita di sensore ad alta precisione
- Portata: 300 g
- Divisione: 0.1 g
- Display LCD 10.8 mm (0.42")
- Azzeramento automatico
- Spegnimento automatico
- Indicazione di sovrappeso

### Alimentazione:

Una batteria al litio da 3V di tipo CR2032 (inclusa)

### Funzionamento:

- 1 - Mettere la bilancia su una superficie stabile e piana, per assicurare la massima accuratezza

- 2 - Premere il tasto "ON/OFF"; sul display dopo 2 secondi comparirà "0.0 g";
- 3 - Premere il tasto MODE per selezionare l'unità di misura "g" / "gz" / "oz" / "ct";
- 4 - Mettere l'oggetto sulla bilancia, il peso apparirà sul display;
- 5 - Per sottrarre il peso di un contenitore, metterlo sulla bilancia e premere il tasto TARE; mettere l'oggetto da pesare nel contenitore, il display mostrerà solo il peso dell'oggetto;
- 6 - Premere il tasto "ON/OFF" per spegnere la bilancia. La bilancia si spegne anche automaticamente dopo un minuto.

### Indicazione di sovrappeso:

Quando il peso sulla bilancia supera 200 g, sul display comparirà la scritta "EEEE".

### Indicazione di batteria scarica:

1. Se la batteria ha un voltaggio inferiore a 2.7 +- 0.1 V, sul display apparirà l'indicazione di batteria scarica.
2. Se la batteria ha un voltaggio inferiore a 2.5 +- 0.1 V, sul display apparirà l'indicazione "Lo" e la bilancia si spegnerà automaticamente.

### Consigli per l'uso e la manutenzione

1. Pesate sulla bilancia mettendola su una superficie piana. I pavimenti sconnessi potrebbero alterare il peso.
2. Non bagnare la bilancia.
3. Togliete la batteria se non usate la bilancia per lunghi periodi.
4. Controllare la batteria se usate la bilancia per lunghi periodi.



## 167864 - BALANZA DE PRECIÒN

Gracias por haber comprado uno de nuestros productos. Por favor, lea con atención este manual de instrucciones antes de usar la balanza de bolsillo.

- Cambio de unidad (g/gz/oz/ct)
- Indicador batería baja

### Especificaciones técnicas:

- Con sensor de calibrado de alta precisión
- Capacidad: 300g.
- División: 0.1g
- Pantalla LCD: 10.8 mm (0,42")
- Puesta a cero automática
- Apagado automático
- Indicador de sobrecarga

### Alimentación:

1 batería al litio 3V incluida (CR2032).

### Funcionamiento:

1. Colocar la balanza sobre una superficie plana y dura para mejorar la precisión;
2. Presionar el botón "ON/OFF", en la pantalla

- aparecerá "0.0g" durante 2 segundos;
3. Pulsar el interruptor "MODE" para seleccionar la unidad de medida "g" / "gz" / "oz" / "ct";
4. Colocar inmediatamente el objeto sobre la balanza, el peso aparecerá en la pantalla;
5. Para sustraer el peso de la bandeja o del recipiente, presionar el botón "TARE". En la pantalla aparecerá "0.0" y cuando se coloque el objeto, el peso obtenido será solo el suyo.
6. Al terminar, presionar el botón "ON/OFF" para apagarla. La balanza se apaga automáticamente después de 1 minuto de inactividad.

### Indicador de sobrecarga:

Cuando la balanza se sobrecarga (300g), en la pantalla aparece "EEEE".

### Indicador de batería baja:

1. Cuando la batería tiene menos de 2.7+-0.1 V, en la pantalla aparece un aviso;
2. Cuando es menor de 2.5+-0.1V, en la pantalla aparece "Lo" y se apaga automáticamente.

### Consejos de uso y mantenimiento:

1. Pesarse siempre sobre la misma balanza y en el mismo sitio. Un suelo irregular puede afectar la lectura;
2. No dejar que el agua entre dentro de la balanza y mantenerla lejos de la humedad;
3. Quitar siempre la pila cuando no se use durante un largo periodo de tiempo;
4. Cambiar la batería con regularidad cuando haga falta.



So D-MAIL DIRECT S.R.L.  
Bd. NATIONALE UNITE, Nr.4 BL.106, PARTER, SECTOR 5  
050122 BUCURESTI - ROMANIA  
TEL/FAX. 021-336.04.44 - E-MAIL: office@dmail.ro

## 167864 - CANTAR DIGITAL DE BUZUNAR

Va multumim pt achizitionarea, utilizarea corecta si intretinerea produselor. Va rugam sa cititi instructiunile in intregime inainte de utilizarea produselor.

- Indicator suprasarcina
- Schimbare unitate de masura (g/gz/oz/ct)
- Indicator baterie descarcata

### Specificatii:

- Echiptat cu senzor de mare precizie
- Capacitate: 300g
- / 10.5825oz / 4629gz / 1500ct
- Dividere: 0.1g
- Display LCD 10.8mm (0.42")
- Resetare automata la zero
- Oprire automata

### Sursa:

1 baterie de tip Litiu de 3V inclusa (CR2032)

### Operare:

- 1: puneti aparatul pe o suprafata solida si sigura, pt a va asigura acuratetea testelor in mod

- repatat.
- 2: apasati tasta ON/OFF aparatul va indica „0.0g” pe ecran in 2 secunde.
- 3: in functie de necesitati si de model, puteti apasa tasta „MODE” puteti alege „g” / „gz” / „oz” / „ct”
- 4: puneti imediat obiectul pe cantar, greutatea va apare pe ecran
- 5: pt a nu cantari vasul „tara” apasati butonul „TARE”. „0.0” va apare pe ecran, cand pozitionati si un obiect pe cantar, cantarul va cantari doar obiectul.
- 6: cand terminati de cantarit, apasati butonul „on/off” pt a opri. Produsul se opreste automat dupa un minut de inactivitate.

### Indicador suprasarcina

Cand este incarcat la suprasarcina (peste 300g), pe ecran va apare urmatorul mesaj „EEEE”.

### Indicador baterie descarcata:

1. Cand bateria este mai descarcata de 2.7 +- 0.1V, simbolul baterie descarcata se va aprinde pe ecran
2. Cand bateria este mai descarcata de 2.5 +- 0.1V, va indica „Lo” si se va opri automat.

### Sfaturi de utilizare si ingrijire:

1. Podele inegale pot afecta citirea.
2. Nu lasati apa sa intre in aparat, nu tineti aparatul la umezeaza
3. Scoateti bateria din aparat cand nu utilizati perioada indelungate.
4. Schimbati bateria daca utilizati intens..



D-MAIL VENDA DIRECTA SA  
PARQUE MONSERRATE - PAV. C - Z.I. DA ABRUNHEIRA 2710 SINTRA  
- PORTUGAL - TEL. +351 21 915 65 60 - FAX +351 21 915 65 69  
E-MAIL: assistencia@dmail.pt

## 167864 - BALANÇA DIGITAL DE BOLSO

Os nossos agradecimentos por adquirir os nossos produtos. Para um uso e manutenção correctos da balança, por favor leia estas instruções antes de usar.

- Indicador de bateria fraca

### Especificações:

- Equipada com um sensor de alta precisão
- Capacidade: 300g
- Graduação: 0,1
- Reinicialização a zero automática
- Desliga automaticamente
- Indicador de peso a mais
- Mudança de unidades (g/gz/oz/ct)

### Alimentação:

1 bateria lítio de 3 V incluída (CR2032)

### Funcionamento

- 1: coloque a balança numa superfície dura e plana, para assegurar uma leitura rigorosa;
- 2: prima a tecla "ON/OFF" - a indicação "0,0" aparecerá no ecrã no espaço de 2 segundos;

- 3: de acordo com as várias necessidades do modelo, prima a tecla "MODE" - pode escolher as unidades de medida "g", "gz", "oz", "ct";
- 4: coloque o objecto imediatamente na balança; o peso aparecerá no ecrã;
- 5: Para subtrair o peso do prato ou contendor, prima o botão "TARE". "0,0" aparecerá no ecrã e quando um objecto é posto na balança, só o peso desse objecto aparecerá no mostrador;
- 6: depois da pesagem, prima o botão "ON/OFF" para desligar. A balança desligar-se-á automaticamente depois de um minuto de inactividade.

### Indicador de peso a mais:

Quando a balança tiver peso a mais (+ 200g), o indicador "EEEE" aparecerá no ecrã.

### Indicador de bateria fraca:

Quando a bateria estiver abaixo de 2,7±0,1V, aparece no ecrã uma indicação de bateria fraca "Lo" e desliga automaticamente.

### Conselhos para uso e manutenção

1. Pese sempre na mesma balança instalada na mesma superfície do chão. O chão irregular pode afectar as leituras;
2. Não deixe entrar água na balança e conserve-a afastada de locais molhados;
3. Retire a bateria quando a balança não for utilizada durante grandes períodos de tempo;
4. Depois de usar durante muito tempo, verifique se a bateria precisa de ser substituída.



D-MAIL S.R.O.  
HRANIČNÍ 2253 - 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE  
TEL.: +420 389 139 139 - FAX.: +420 389 139 132  
EMAIL: info@dmail.cz

## 167864 - KAPESNÍ DIGITÁLNÍ VÁHA

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod a uchovejte jej k dalšímu možnému nahlédnutí.

- Výměnná jednotka (g / gz / oz / ct)
- Upozornění na nízkou baterii

### Technické údaje:

- Cejchovaný senzor s vysokou přesností
- Výkonost: 300g
- Divize: 0,1 g
- Displej LCD 10,8 mm (0,42")
- Vypínání a zapínání automatické
- Vypínání automatické
- Upozornění na přetížení

### Napájení:

1 lithiová baterie typu 3V CR2032 (je součástí balení).

### Funkce:

- 1- Umístěte váhu na rovné a bezpečné místo, pro zajištění přesnosti měření a stiskněte tla-

- čtko pro zapnutí.
- 2- Stlačte tlačítko ON / OFF na displeji se Vám zobrazí během 3 sekund tento údaj 0,0 g.
- 3- Stiskněte tlačítko MODE a zvolte si sami jednotku vážení (g / gz / oz / ct)
- 4- Vložte předmět, který chcete zvážit, a na displeji se vám ukáže jeho hmotnost.
- 5- Pro odečtení váhy obalu, stiskněte tlačítko TARE, a na displeji se objeví 0,0.
- Potom položte předmět, který chcete zvážit na váhu, a na displeji se Vám objeví pouze váha čistého předmětu bez obalu.
- 6- Po ukončení vážení zmáčkněte tlačítko ON / OFF a váha se vypne. Váha se vypne automaticky po 1 minutě.

### Upozornění na přetížení:

V momentě kdy váhu přetížíte přes 300 g tak se na displeji objeví „EEEE”.

### Upozornění na nízkou baterii:

1. Pokud baterie má méně než 2,7 +- 0,1V se na displeji objeví upozornění, že baterie je slabá.
2. Pokud baterie má méně než 2,5 +- 0,1V se na displeji objeví „Lo” a váha se automaticky vypne.

### Údržba:

1. Vždy používejte váhu na rovném místě, aby došlo k přesné váze předmětu.
2. Zabraňte vniknutí vody a vyvarujte se vlhkosti.
3. Vyjměte baterie, pokud váhu delší dobu nepoužíváte.
4. Baterie vyměňujte dle potřeby.