



D-MEDIA COMMERCE S.P.A.
VIA ARETINA 25 50069 SIECI
(FI) ITALIA - Tel. +39 055 8363040
Fax +39 055 8363057
ASS. TECNICA: TEL. +39 055 4206052
E-MAIL: assist@d-mail.it

174563 TERMOMETRO DA FINESTRA CON VENTOSA

Il termometro memorizza ogni giorno la temperatura massima e quella minima. Prima di usare il termometro impostare l'ora. La funzione reset si attiva automaticamente ogni giorno alle ore 08.00 per la temperatura massima ed alle 20.00 per la temperatura minima.

Impostazione dell'ora:

Togliere la pellicola protettiva della batteria. Il display si accende per 2 secondi. Il display mostra l'ora (12 AM) (H & M lampeggiano contemporaneamente) H = ore / M = minuti. Premere "SET", "AM 12" lampeggia. Premere "UP" per impostare l'ora. Premere "SET" per confermare. "00" lampeggia. Premere "UP" per impostare i minuti e "SET" per confermare. Premere "MODE" per la modalità termometro. Tasto "C"/"F": Per passare da gradi Celsius a Fahrenheit.

Range di misura:

da -20°C a 50°C (-4°F - 122°F) senza il sensore a cavo da -50°C a 70°C (-58°F - 158°F) con il sensore a cavo Il termometro è alimentato dall'energia solare.

Funzionamento della batteria e del pannello solare:

Il termometro è fornito con una batteria ricaricabile. Se il display LCD si spegne o è poco leggibile, ricaricare la batteria esponendo il pannello alla luce del sole o alla luce artificiale per 1-2 ore (livello di illuminazione = 200 Lux o più). Dopo la ricarica, se necessario impostare nuovamente l'ora.

Montaggio del supporto

Prima di montare il supporto leggere le seguenti istruzioni. Attaccare al supporto il nastro biadesivo o la ventosa (inclusi). Pulire la superficie dove applicare il supporto. Togliere la pellicola protettiva del nastro biadesivo o pulire la ventosa. Attaccare il supporto ad una finestra o ad una porta ben illuminate. Inserire il termometro nel supporto dall'alto verso il basso, con il pannello solare rivolto verso la luce.

Attenzione:

Il display è in vetro ed è fragile. Può rompersi se cade.

Nota:

Il nastro biadesivo non è riutilizzabile.



www.dmail.es



174563 TERMOMETRO PARA VENTANA CON VENTOSA

Este aparato ha sido programado para reajustar automáticamente las temperaturas máx. y mín. todos los días. La hora local debe ser ajustada antes de usarlo. Dicha función se activa diariamente a las 08:00 am para la temperatura máx. y a las 08:00 pm para la mínima.

Ajuste de la hora:

Quitar la cinta aislante de las pilas, de lo contrario el aparato no funcionará. En la pantalla aparecerán por 2 segundos todos los iconos. Luego aparece el modo Hora (modo 12 horas) (H y M relampaguean al mismo tiempo) H = Horas / M = Minutos. Presionar el botón "SET" y cuando "AM 12" relampaguee, presionar "UP" para ajustar la hora. Presionar "SET" para confirmar, "00" relampagueará. Presionar el botón "UP" para ajustar los minutos y luego "SET" para confirmar. Pulsar el botón "MODE" para volver al termómetro. Botón "C"/"F": para pasar de Celsius a Fahrenheit y viceversa.

Límite de temperatura:

-20°C a 50°C (-4°F~122°F) - sin sensor
-50°C a 70°C (-58°F~158°F) - con sensor, si aplicable. Este termómetro funciona con la energía solar.

Batería y funcionamiento del panel solar:

El aparato incluye 1 batería botón recargable. Cuando la pantalla deja de funcionar o se lee mal, es necesario cargar el aparato. Colocar el panel solar bajo la luz directa del sol o una fuente de iluminación bastante fuerte. (Nivel de luminosidad = 200 Lux +) durante 1-2 horas. Es necesario ajustar la hora después de cada recarga.

Montaje de la base

Por favor leer las siguientes indicaciones con atención. El aparato incluye cintas bi-adhesivas o ventosa para colgar la base. Elegir y limpiar el sitio donde se colocará la base. Quitar la película protectora de las cintas adhesivas o limpiar la ventosa. Colocar la base en la ventana o en una puerta de cristal donde reciba bastante luz. Poner el termómetro dentro de la base con el panel solar mirando hacia la luz.

Precaución:

La pantalla LCD es de cristal y es frágil. Se puede romper.

Notas:

Las cintas adhesivas no pueden ser usadas de nuevo una vez quitadas de su sitio.



SC D-MAIL DIRECT S.R.L.
Bd. NATIONALE UNITE, Nr.4 Bl. 106,
PARTER, SECTOR 5
050122 BUCURESTI - ROMANIA
TEL/FAX: 021-336.04.44
E-MAIL: office@dmail.ro

174563 TERMOMETRU CU ENERGIE SOLARĂ

Termometrul memorizează în fiecare zi temperatura maximă și cea minimă. Prima de utilizare termometrul fixați ora. Funcțiunea reset se activează automat în fiecare zi la ora 08.00 pentru temperatura maximă și la ora 20.00 pentru temperatura minimă.

Fixarea orei:

-Îndepărtați pelicola de protecție a bateriei.
-Ecranul se aprinde pentru 2 secunde.
-Ecranul afișează ora (12AM)(H&M se aprind în același timp) H=ore/M=minute.
-Apăsăți „SET”, „AM 12” se aprinde.Apăsăți „UP” pentru a fixa ora.
-Apăsăți „SET” pentru a confirma.„00” emite un semnal luminos.
-Apăsăți „UP” pentru a fixa minutele și „SET” pentru a confirma.
- Apăsăți „MODE” pentru opțiunea termometru.
Butonul „C/°F”: Pentru a trece de la grade Celsius la Fahrenheit.

Range de măsură:

de la - 20°C la 50°C (-4°F - 122°F) fără sesizorul cu fir de la - 50°C la 70°C (-58°F - 158°F) cu sesizorul cu fir Termometrul este alimentat cu energie solară.

Funcționarea bateriei și a panoului solar:

Termometrul este dotat cu o baterie care se poate încărca. Dacă ecranul LCD se stinge ori nu se poate citi, încărcați bateria expunând panoul solar la lumina soarelui ori la o lumină artificială pentru 1-2 ore (nivelul de iluminare = 200 Lux ori mai mare). După încărcare, e necesar să se fixeze din nou ora.

Montajul suportului

Prima de montarea suportului citiți următoarele instrucțiuni:
-atacați la suport banda adezivă sau ventuza (include).
-curățiți suprafața unde aplicați suportul.
-îndepărtați pelicola protecțivă de la banda adezivă ori ventuza.
-atacați suportul la o fereastră ori la o ușă bine luminată.
-introduce-ți termometrul în suport de sus în jos, cu panoul solar îndreptat spre soare.

Atentie:

Ecranul e in sticlă și e fragil. Se poate rupe dacă cade.

Notă:

Banda adezivă nu este reutilizabilă.



D-MAIL VENDA DIRECTA SA
PARQUE MONSERRATE - Pav. C
Z.L. DA ABRUNHEIRA 2710 SINTRA
PORTUGAL - TEL. +351 21 9156560
FAX +351 21 9156569
E-MAIL: assistencia@dmail.pt

174563 TERMOMETRO DE JANELA COM VENTOSA

Este aparelho está programado com uma função de reconfiguração diária de Máximos e Mínimos. Antes de usar, deve configurar a hora local no aparelho. A função de reconfiguração será automaticamente activada todos os dias às 08h00 para a temperatura máxima e às 20h00 para a temperatura mínima.

Configuração da hora:

Em primeiro lugar, retire a fita de isolamento da bateria; o aparelho só funcionará corretamente depois de retirada a fita de isolamento. Todo o segmento é apresentado no mostrador durante 2 segundos. Modo de Horas apresentado no mostrador (AM 12 por defeito).(H e M piscam em simultâneo) H = Horas / M = Minutos. Prima o botão "SET", "AM 12" começa a piscar, e prima o botão "UP" para acertar a hora. Prima "SET" para confirmar, "00" começa a piscar. Prima o botão "UP" para acertar os minutos e prima o botão "SET" para confirmar. Prima o botão "MODE" para voltar ao termómetro. Botão "C"/"F": para conversão Celsius e Fahrenheit.

Límites de temperatura:

-20°C a 50°C (-4°F~122°F) - sem ligação de sensor, -50°C a 70°C (-58°F~158°F) - com ligação de sensor, se for o caso. Este termómetro é alimentado a energia solar.

Funcionamento da bateria e do painel solar:

1 bateria recarregável está incluída no aparelho. Quando o ecrã LCD se desligar ou ficar indistinto, o aparelho deve ser recarregado, virando o painel solar para o sol ou para uma luz forte (Nível de luminosidade = 200 Lux +) para 1-2 horas. Após o recarregamento, poderá ser necessário reconfigurar o relógio.

Montar a caixa do termómetro

Leia com atenção as instruções seguintes antes de usar o aparelho. As fitas duplas adesivas ou as ventosas (incluídas) devem ser fixadas na caixa. Escolha e limpe o local onde irá instalar o termómetro. Retire a película das fitas adesivas ou limpe a ventosa. Fixe a caixa no vidro da janela ou da porta, onde possa receber luz. Coloque o termómetro na caixa de cima para baixo, e o painel solar virado para a luz.

Cuidado:

O LCD é feito de vidro e é frágil. Pode partir-se se cair ao chão.

Observações:

Depois de removidas, as fitas adesivas não podem voltar a ser usadas.



D-MAIL S.R.O.
HRANŮVNÍ 2253
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
TEL.: +420 389 139 139
FAX.: +420 389 139 132
EMAIL: info@dmail.cz

174563 SOLÁRNÍ TEPLOMĚR NA OKNO

Vážený zákazník, před první manipulací si pozorně přečtěte návod k použití. Tento teploměr Vám každý den ukáže maximální a minimální venkovní teplotu. Nejprve si nastavte na teploměru místní čas. Funkce resetu bude automaticky aktivována každý de v 8.00 hodin na maximální teplotu a v 20.00 hodin na minimální teplotu.

Nastavení:

Odstraňte ochrannou pásku z baterie, teploměr začne fungovat pouze po odstranění izolační pásky a displej se na dvě sekundy rozsvítí. Na displeji se zobrazí čas (PM12) a začne na displeji blikat současně symbol (H&M)= hodiny a minuty. Stiskněte tlačítko "SET" a "PM" bliká. Stiskněte tlačítko "UP" pro nastavení času. Stiskněte "SET" pro potvrzení "00" bude blikat. Stiskněte tlačítko "UP" pro nastavení minut a "SET" pro potvrzení. Stiskněte tlačítko "MODE" a vrátíte se na nastavení teploty. Tlačítko "C"/"F" pokud chcete přejít z Celsia na Fahrenheitita.

Teplotní limity:

- 20°C až 50°C (-4°F - 122°F) připojení bez kabelu a čidla
- 50°C až 70°C (-58°F až -158°F) připojení s kabelem a čidlem (není součástí balení)

Informace:

Tento teploměr je napájen sluneční energií. Provoz je na baterie a solární panel. Teploměr je dodáván s baterií. Pokud se LCD displej vypne nebo není dobře čitelný solární panel, který se dobíjí na slunci a světle zajistí provoz na 1-2 hodiny (síla osvětlení = 200Lux nebo i více). Po doplnění energie možná budete muset opět nastavit místní čas.

Montáž:

Nejprve si pozorně přečtěte pokyny. Oboustranné lepicí pásky připevněte na patřičné místo (jsou součástí balení). Povrch, na který budete instalovat teploměr, nejprve pečlivě očistěte, zbytek mastnoty a veškerých nečistot. Odstraňte folii z oboustranné lepicí pásky a připevněte na okno nebo dveře. Dbejte na to, aby místo bylo slunné a světlé.

Pozor:

Solární panel je vyroben ze skla a je velmi křehký.

Conosci le altre 1.500 Idee Utili e Introvabili di D-Mail? Se tu non dovessi ancora ricevere il catalogo, puoi richiederlo GRATIS allo 055-8363040

Visita anche il catalogo completo on-line su: www.dmail.it

¿Quieres conocer las más de 1500 ideas útiles y originales de Dmail? Descúbrelas en nuestra página web www.dmail.es

Catálogo completo en www.dmail.es

Cunoasteti cele 1500 idei utile si originale Dmail? Daca nu ati primit inca catalogul GRATUIT puteti suna la 021-336.04.44.

Vizitati on-line catalogul complet -accesati www.dmail.ro

Estamos à sua disposiçào para fornecer todas as informaçoès que necessite através do telefone 21 782 82 00 ou do Fax 21 782 82 09.

Visite também o catálogo completo on-line na página Web: www.dmail.pt

Chcete se seznámit s dalšími 1500 Užitečnými nápady a pomůckami od D-mailu? Pokud stále nedostáváte katalog, můžete si o něj zažádat ZDARMA telefon: 389.139.139

Kompletní katalog on-line na adrese: www.dmail.cz