



DMedia Commerce S.p.A.
Via Aretina 25 - 50065 Sieci (FI) ITALY
Tel. +39 055 8363040
Fax +39 055 8363057
Assist. Tecnica: Tel. +39 055 4206052
E-mail: assistenza.dmail@dmc.it

174581 - OROLOGIO SVEGLIA FOSFORESCENTE

Come installare la batteria

Aprire il comparto batteria ed installare una batteria alcalina di tipo AA, rispettando le polarità indicate. Chiudere il comparto batteria. Sostituire la batteria quando la sveglia non segna l'ora esatta.

Come impostare l'ora

Per impostare l'ora esatta, girare la rotella di impostazione dell'ora seguendo le indicazioni sul retro.

Come impostare la suoneria

Per impostare la suoneria, girare la rotella di impostazione della suoneria seguendo le indicazioni sul retro.

Come attivare/disattivare la suoneria

Dopo aver impostato l'ora desiderata, controllare che il tasto sulla parte alta della sveglia sia sollevato. In caso contrario la suoneria non funzionerà. Premere il tasto per sollevarlo. Per disattivare la suoneria premere il tasto della suoneria.

Funzione termometro

Il display LCD all'interno dell'orologio mostra la temperatura ambiente in gradi Celsius.



D-Mail Venda Directa SA
Parque Monserrate - Pav. C.Z.I. da
Abrunheira 2714-971 Sintra
PORTUGAL - Tel. +351 21 9156560
Fax +351 21 9156569
Email: assistencia@dmail.pt

174581 - RELÓGIO-DESPERTADOR FOSFORESCENTE

Instalação da bateria

Abra a tampa do compartimento da bateria e insira uma pilha 1AA alcalina; certifique-se de que a instala com a polaridade correcta. Feche a tampa do compartimento da bateria. Quando o relógio começar a atrasar, é altura de substituir a bateria.

Configurar as horas

Localize o botão de configuração das horas na parte traseira do relógio. Rode o botão para configurar a hora correcta.

Configurar o alarme

Localize o botão de configuração do alarme na parte traseira do relógio.

Rode-o para configurar a hora de despertar.

LIGAR/DESLIGAR o alarme

Depois de configurar a hora desejada para despertar, certifique-se de que o Botão de Alarme, localizado na parte de cima do relógio, está na posição para cima (UP); se estiver para baixo, o alarme não se ligará. Volte a premir o botão do alarme para o pôr na posição UP. Para desligar o alarme, basta premir o Botão de Alarme.

Leitura da temperatura

O ecrã LCD, apresentará a temperatura actual em graus Celsius.



Sc D-Mail Direct S.r.l.
Bd Natiunilor Unite, Nr. 4 Bl. 106,
Parter, Sector 5, 050122 Bucuresti
ROMANIA
Tel 021 3360444 - Fax 021 3360413
E-mail: office@dmail.ro

174581 - CEAS CU ALARMA

Baterie

Deschideti capacul bateriei si introduceti o baterie Alkalina in compartimentul bateriilor, urmarind polaritatea corecta. Inchideti capacul bateriei. Cand ceasul nu mai functioneaza corect este timpul sa schimbati bateria.

Setare ceas

Cautati in partea din spate butonul pt setare ceas. (time setting dial). Miscati conform sagetilor pt setare.

Setare alarma

Cautati in partea din spate butonul pt setare alarma (alarm setting dial). Miscati conform sagetilor pt setare.

Oprire pornire alarma

Odata setata ora la care doriti sa sune alarma, asigurati-va ca butonul alarma (Alarm button) pozitionat in partea de sus este ridicat, daca este apasat, alarma nu va porni. Apasati din nou butonul pt a activa alarma (sa fie in pozitia ridicat). Pt a opri alarma, apasati butonul alarma.

Citire temperatura

Ecranul LCD va arata temperatura in grade Celsius.
GARANTIA se acorda conform normelor in vigoare



D-Mail s.r.o.
Hraniční 2253, 370 06
České Budějovice
Tel. +420 389 139139
Fax +420 389 139132
E-mail: info@dmail.cz

174581 - FOSFORESKUJÍCÍ HODINY S BUDÍKEM

Instalace baterie

Otevřete prostor pro baterie a vložte alkalické baterie (AA) respektujte správnou polaritu baterií, jak uvedeno. Zavřete prostor pro baterie. Pokud budík přestává ukazovat správný čas, je zapotřebí baterie vyměnit.

Jak nastavit čas

Chcete-li nastavit správný čas, pak tlačítkem, které je na zadní straně nastavte správný čas.

Jak nastavit vyzvánění

Chcete-li nastavit budík, pak tlačítkem (alarm) určeným pro nastavení budíku (na zadní straně) nastavte budík na Vámi zvolený čas buzení.

Jak aktivovat / deaktivovat vyzvánění budíku

Po nastavení požadované doby, zkontrolujte, zda tlačítko, které se nachází nad hodinami je spuštěno, pokud ne alarm se nespustí. Stisknete-li tlačítko znova, aktivujete alarm (tlačítko bude v horní poloze). Pro vypnutí budíku stiskněte alarm.

Funkce Teploměr

LCD displej na hodinách ukazuje aktuální pokojovou teplotu ve stupních Celsia.



174581 - RELOJ LUMINOSO CON ALARMA

Colocación de las pilas

Abrire la tapa del compartimiento de las pilas y colocar 1 pila alcalina AA siguiendo la polaridad indicada. Cerrar la tapa. Cuando la alarma se debilita cambiar las pilas siguiendo las indicaciones.

Ajuste de la hora

Girar el botón de las horas colocado en la parte trasera y seguir la dirección indicada para ajustarla.

Ajuste de la alarma

Girar el botón de la alarma colocado en la parte trasera y seguir la dirección indicada para ajustarla.

Encendido/apagado de la alarma

Una vez seleccionada la hora de la alarma, controlar que el interruptor que hay en la parte superior del reloj esté subido. Presionarlo para subirlo. Para apagar la alarma basta con presionarlo de nuevo.

Lectura de la temperatura

La pantalla muestra la temperatura en grados Celsius.