

213242 - BALANÇA DIGITAL

Instruções de Funcionamento:

PESAR

Antes de pesar:

Sempre que for possível, permita que a balança aqueça até 30 segundos antes de a ligar, para que funcione devidamente e com precisão.

Mensagens de erro:

EEEE: Sobrecarga

Como Segurar e Posicionar a Balança:

A Balanza Ergo é a única balança no mundo que se posiciona horizontalmente: siga estas dicas para precisão e facilidade de funcionamento:

1. Coloque a mão ao longo da balança com o visor virado para cima e vire os dedos para o chão. Distribua os dedos de forma igual em cada lado da peça de protecção em borracha que está à volta da célula de peso, localizada no centro do fundo da balança onde a correia se liga à balança.
2. Para uma pesagem perfeita, não permita que os dedos toquem no triângulo em metal que liga a correia à balança.

Procedimentos de pesagem:

1. Prima o botão para ligar a balança; para desligar a balança, mantenha-o premido durante 3 segundos. Quando a balança estiver ligada, todos os segmentos do visor aparecem no LCD durante alguns segundos e, por fim, aparecerá "0" no visor.
2. Selecione a unidade de pesagem [UNIT].

Prima [UNIT] para seleccionar uma unidade de pesagem: "kg" ou "lb". Depois de a unidade ter sido seleccionada, a unidade seleccionada aparecerá acima do valor de peso.

3. Comece a pesar.

a. Se não utilizar um recipiente para a pesagem:

- Verifique que a leitura é "0". Se não for, prima para exibir "0".
- Coloque os objectos a pesar na correia de pesagem.
- Levante o objecto do chão, até ouvir o som de bip indicando que o peso foi bloqueado e exibido. Pouse o objecto e leia o peso.

b. Se utilizar um saco ou outro recipiente para a pesagem:

- Coloque um recipiente vazio na correia e proceda à sua pesagem. Aguarde pela exibição da estabilidade do valor de pesagem e prima para exibir "0".

- Coloque os objectos a pesar no recipiente.
- Levante o objecto do chão, até ouvir o som de bip indicando que o peso foi bloqueado e exibido. Pouse o objecto e leia o peso.

AVISO

1. O ecrã pode deixar de funcionar correctamente se lhe bater com força.
2. Se a correia mostrar quaisquer sinais de desgaste e/ou ruptura, pare de utilizar a Balanza.
3. Ao levantar o objecto com a Balanza, utilize as mesmas precauções que com o levantamento de qualquer outro objecto, a utilização da Balanza não aumenta a sua força nem diminui o peso do objecto.
4. Ao segurar a correia, mantenha os dedos fora do grampo.
5. Não deixe as baterias dentro da Balanza por longos períodos de tempo sem utilização.

2 pilhas AAA necessárias, Patente Pendente da Balanza.

Pesar a Bagagem antes do Check-In

- Levante, espere pelo bip e pouse
- Correia forte
- Visor grande
- Desliga-se automaticamente

Capacidade de 100 Lbs / 44 Kgs

Como funciona

1. Levantar
2. Esperar pelo bip
3. Pousar
4. Ler

OUTROS USOS

Pacotes e Franquias
Actividades no Exterior
Pesca e Jogos

Visor de leitura fácil

- Alternar entre Kg e Lb em um clique.
- Função de Tara e Zero para calibrar ou pesar o conteúdo do recipiente ou da bagagem.
- Correia forte para segurar a bagagem ou o objecto a ser pesado.

213242 - CANTAR DIGITAL PENTRU BAGAJ

Instrucțiuni de operare:

CÂNTĂRIREA

Înainte de cântărire:

De fiecare dată când este posibil, vă rugăm să permiteți cântarului să se încălzească timp de până la 30 de secunde după prima pornire în așa fel încât acesta să funcționeze adecvat și precis.

Mesaje de eroare:

EEEE: Supraîncărcare

Fixarea și poziționarea cântarului:

Cântarul Balanza Ergo reprezintă singurul cântar poziționat orizontal din lume; vă rugăm respectați următoarele recomandări în privința preciziei și modului de utilizare:

1. Poziționați mâna în jurul corpului cântarului cu ecranul orientat în sus iar degetele dumneavoastră în jurul bazei acestuia. Împărțiți-vă degetele în mod egal pe fiecare parte a piesei de protecție din cauciuc care înconjoară celula de cântărire, aflată în centrul părții inferioare a cântarului unde greutatea este atârnată de acesta.
2. Pentru o procedură perfectă de cântărire nu lăsați ca degetele să atingă triunghiul metalic care se conectează la curea cântarului.

Procedura de cântărire:

1. Apăsăți butonul de pornire pentru a porni cântarul; și țineți-l apăsat timp de 3 secunde pentru a-l opri. Când cântarul este pornit, toate segmentele afișate apar pe ecranul LCD timp de câteva secunde iar în final este afișat pe ecran "0".
2. Selecționați unitatea de cântărire cu ajutorul funcției [UNIT]. Apăsăți [UNIT] pentru a selecta unitatea folosită la cântărire: „kg” sau „lb”. Odată ce unitatea a fost selectată, aceasta va fi afișată deasupra valorii greutății.
3. Pornirea procedurii de cântărire.

a. Dacă nu folosiți un container pentru cântărire:

- Verificați ca valoarea indicată pe ecran să fie „0”. Dacă nu, apăsați butonul pentru a afișa „0”.
- Plasați obiectele de cântărit pe banda de cântărire.
- Ridicați obiectul de la sol până când auziți un semnal sonor de tip beep, care va indica că greutatea a fost citită și afișată. Lăsați obiectul înapoi jos, și citiți greutatea.

b. Dacă folosiți o plasă sau un container pentru cântărire:

- Așezați un container gol pe banda de cântărire și cântăriți-l. Așteptați până când valoarea greutății se stabilizează și apoi apăsați butonul pentru a afișa „0”.
- Așezați obiectele de cântărit în container.
- Ridicați obiectul de la sol până când auziți un semnal sonor de tip beep, care va indica că greutatea a

fost citită și afișată. Lăsați obiectul înapoi jos, și citiți greutatea.

AVERTISMENTE

1. Ecranul poate să înceteze să mai funcționeze adecvat dacă este lovit sau defectat.
2. Dacă banda de cântărire prezintă semne de uzură și/sau rupere, vă rugăm să încetați utilizarea cântarului Balanza.
3. Când ridicați obiectul de cântărit cu Balanza vă rugăm utilizați aceleași măsuri de precauție ca în cazul oricărui alt obiect, utilizarea cântarului nu vă crește puterea și nici nu vă scate greutatea obiectului.
4. Când fixați banda de cântărire, vă rugăm să vă păstrați degetele în afara clemei.
5. Nu lăsați bateriile în interiorul cântarului Balanza pentru perioade lungi de timp fără ca acesta să fie utilizat.

Sunt necesare 2 baterii tip AAA, brevet Balanza în așteptare.

Modul de funcționare

- Ridicați
- Așteptați semnalul sonor de tip beep
- Așezați obiectul înapoi jos.
- Citiți valoarea indicată a greutății

Cântăriți-vă bagajele înainte de îmbarcare (Check-In)
Cântar digital pentru bagaje

Alte întrebuințări

- Colete și pachete poștale
- Activități în aer liber
- Pescuit și activități de recreere
- Ridicați, așteptați semnalul sonor, și așezați înapoi jos obiectul cântărit
- Bandă solidă de cântărire
- Ecran de afișare de mari dimensiuni
- Funcție de auto-oprire

Capacitate 100 lbs / 44 kg

Cântar digital pentru bagaje

- Ecran ușor de citit.
- Funcție de anulare și inițializare pentru a calibra sau cântări conținutul container-ului sau bagajului.
- Comutare între unitățile de cântărire lbs sau kg printr-un singur click.
- Bandă puternică de fixare a bagajului sau obiectelor de cântărit.

213242 - DIGITÁLNÍ VÁHA ZAVAZADEL

Provozní pokyny:

váhu.

VÁŽENÍ

Před vážením:

Pokud je možné, před prvním vážením zahřejte váhu na 30 vteřin, aby váha správně a přesně vážila.

Chybové zprávy:

EEEE: Přetížení

Uchopení a umístění váhy:

Balanza je pouze horizontálně umístěna váha na světě: prosím postupujte podle následujících tipů pro přesnost a snadné použití.

1. Váhu uchopte do ruky, která směřuje podél těla, displejem nahoru a prsty směřujte směrem k zemi. Prsty rozmístěte na spodní stranu váhy (stupnice), na které jsou vyznačena místa pro prsty a popruh stále musí směřovat směrem k zemi.
2. Pro přesné vážení doporučujeme, aby se prsty nedotýkaly kovového trojúhelníku, na kterém je upevněn popruh na vážení.

Postupy vážení:

1. Stiskněte tlačítko pro zapnutí váhy; a pro vypnutí držte toto tlačítko po dobu 3 sekund.
2. Jakmile je přístroj zapnutý, celý LCD displej se aktivuje a po několika vteřinách se objeví na displeji „0“ Výběr vážících jednotek pomocí [UNIT].

Stiskněte [UNIT] pro výběr vážící jednotky: „kg“ nebo „lb“. Poté, co byla vážící jednotka vybrána, zobrazí se na displeji.

3. Začátek vážení.

a. Pokud nepoužíváte krabici na vážení:

- Ověřte si, zda je údaj na displeji „0“. Pokud ne, stiskněte pro zobrazení „0“.
- Umístěte vážený předmět na popruh a zvažte.
- Zvedněte předmět ze země, dokud neuslyšíte pípnutí, které označuje, že vážení bylo ukončeno a zobrazí se na displeji. Odložte předmět a přečtěte váhu.

b. Pokud vážíte zavazadlo nebo krabici:

- Umístěte prázdné zavazadlo na popruh a přistupte k vážení. Vyčkejte, až se vážení ustálí a stiskněte zobrazí se „0“.
- Vložte předmět, který chcete zvážit do krabice nebo zavazadla.
- Zvedněte předmět ze země, dokud neuslyšíte pípnutí, které označuje, že vážení bylo ukončeno a zobrazí se na displeji. Odložte předmět a přečtěte

UPOZORNĚNÍ:

1. K nesprávnému vážení může dojít díky špatným zacházením nebo nárazem.
2. Pokud popruh vykazuje známky opotřebení nebo nalomení, přestaňte výrobek používat.
3. Při zvedání předmětu s Balanzzou používejte prosím stejné bezpečnostní opatření, jako s jinými předměty, použití Balanzza nezvyšuje vaši sílu nebo nesnižuje hmotnost předmětu.
4. Jakmile připevníte popruh, dbejte ne to, aby vaše prsty byly mimo klíp.
5. Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, odstraňte baterie z přístroje.

Vyrobeno v Číně, požadované 2 AAA baterie, Balanzza Patent.

Jak funguje

1. Nadzvedněte
2. Vyčkejte na signál
3. Odložte
4. Přečtěte

Zvažte si vaše zavazadlo před odbavením

- Nadzvedněte, vyčkejte na signál a odložte
- Silný popruh
- Velký displej
- Automatické vypnutí

Kapacita

100Lbs/44 Kg

JINÁ POUŽITÍ

- Balíky & Zásilky
- Venkovní
- Aktivity
- Rybaření & Hry

Snadno čitelný displej

- Funkce nulování a dovažování nebo vážení obsahu
- Jedním přepnutím z Kg na Lb.
- Silný popruh pro zajištění zavazadla nebo předmětu

- Na 2 AAA baterie
- Baterie součástí
- US a EU Patent