



D-MEDIA COMMERCE S.P.A.
VIA ARETINA 25 50065 SIECI
(FI) ITALIA - Tel. +39 055 8363040
Fax +39 055 8363057
ASS. TECNICA: TEL. +39 055 4206052
E-MAIL: assist@d-mail.it

162708 - FORBICI CON LASER

*Attenzione!!! Oggetto tagliente, tenere lontano dalla portata dei bambini!!!
Non dirigere la luce del laser verso gli occhi: provoca gravi danni alla vista!*

USO: sul lato opposto.

- 1) Estrarre le forbici con la punta rivolta verso il basso.
- 2) Accendere il laser spingendo il pulsante sul lato destro delle forbici.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE:

- 1) Sulla superficie del pulsante è presente un segno "a croce" (A).
- 2) Aprire il comparto batterie, ruotare il pulsante in senso antiorario e togliere le batterie.
- 3) Inserire 2 batterie nuove a bottone di tipo LR44 con il polo positivo rivolto in basso. Chiudere il comparto ruotando il pulsante in senso orario.
- 4) Prima di iniziare a tagliare, fare un segno sul lato opposto del foglio di carta o della stoffa da tagliare. Mettere il materiale da tagliare sul tavolo. Appoggiare sul tavolo la lama inferiore delle forbici e dirigere il fascio laser verso il segno sul lato opposto. Tagliare facendo attenzione a mantenere il laser allineato con il segno



www.dmail.es



162708 - TIJERAS CON LASER

*Advertencia! Objeto afilado en el interior, mantener lejos del alcance de los niños!
No apuntar el laser directamente a los ojos, puede causar lesiones graves!*

MODO DE USO: niendo el laser apuntando siempre hacia dicho punto.

- 1) Sacar las tijeras con cuidado y con la punta mirando hacia abajo.

- 2) Presionar el botón que hay en la parte derecha de las tijeras para encender el laser.

- 3) Ajustar los dos tornillos al lado de las tijeras para alinear el laser con las cuchillas.

- 4) Antes de cortar, marcar el extremo del papel o del tejido al que hay que llegar.

- Colocar el material sobre una superficie. Apoyar la cuchilla inferior a la superficie y dirigir el laser hacia el punto marcado en el otro extremo. Cortar mante-

COMO CAMBIAR LAS PILAS:

- 1) Al lado del botón hay una señal en forma de cruz (A).
- 2) Girar en el sentido contrario al de las agujas del reloj y sacar las pilas viejas.
- 3) Colocar 2 pilas botón LR44 con el polo positivo mirando hacia abajo, girar en el sentido opuesto para cerrar el compartimento.



www.dmail.ro

SC D-MAIL DIRECT S.R.L.
BD. NATIONALE UNITE, NR.4 BL.106,
PARTER, SECTOR 5
050122 BUCURESTI - ROMANIA
TEL/FAX: 021-336.04.44
E-MAIL: office@dmail.ro

162708 - FOARFECA CU LASER

*Atentie! Inautru exista obiecte ascutite, nu lasati la indemana copiilor!!!
Nu indreptati lumina laser direct spre ochi.
Poate cauza daune serioase ochilor!*

CUM SE FOLOSESTE:

1. Scoateti usor foarfece din cutie si indreptati partea ascutita in jos.
2. Apasati butonul de pe maner pentru a porni lumina laser.
3. Ajustati laserul cu ajutorul celor 2 suruburi pana cand vedeti raza laser aliniata cu lama.
4. Inainte de a taia, marcati in partea opusa a materialului sau a hartiei ce urmeaza a fi taiata. Puneti materialul pe masa. Aliniati raza laser cu semnul din partea opusa. Taiati cu atentie tinand aliniat raza laser cu semnul in care trebuie sa ajungeti

CUM SCHIMBATI BATERIILE:

1. Pe buton este un insemn cu "o cruce" (A)
2. Rotiti in sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide, si indepartati bateriile vechi.
3. Puneti 2 baterii noi de tip LR44 cu partea pozitiva in jos, si apoi rotiti in sensul acelor de ceasornic pentru a inchide compartimentul bateriilor.

GARANTIA se acorda conform normelor in vigoare

Cunoasteti cele 1500 idei utile si originale Dmail?
Daca nu ati primit inca catalogul GRATUIT
puteti suna la 021-336.04.44.

Vizitati on-line catalogul complet - accesati www.dmail.ro



www.dmail.pt

D-MAIL VENDA DIRECTA SA
PR.OUJE MONSERRATE - PAV. C
Z.1. DA ABRUNHEIRA 2710 SINTRA
PORTUGAL - TEL. +351 21 9156560
FAX +351 21 9156569
E-MAIL: assistencia@dmail.pt

162708 - TESOURA COM LASER

*Aviso: Objeto cortante no interior, mantenha-o afastado das crianças!!
Não aponte o laser directamente para os olhos.
Pode causar danos graves nos olhos!*

COMO UTILIZAR:

- 1) Pegue na tesoura com cuidado e aponte para baixo a ponta pontiaguda da tesoura.
- 2) Pressione o botão no lado direito da tesoura para ligar a luz laser.
- 3) Ajuste o laser com os dois parafusos de lado da tesoura até ver o laser alinhado com a lâmina.
- 4) Antes de cortar, faça uma marca no lado oposto do papel ou tecido a cortar. Estenda o material na mesa. Encoste a lâmina inferior da tesoura à superfície e alinhe o laser com a marca no lado oposto. Corte com cuidado, mantendo o laser alinhado

com a marca.

COMO SUBSTITUIR A BATERIA

- 1) No lado do botão, está um símbolo de uma «cruz» (A)
- 2) Vire no sentido contrário dos ponteiros do relógio para abrir e retire as baterias velhas.
- 3) Insira 2 novas baterias LR44 com o lado positivo virado para baixo e depois rode no sentido dos ponteiros do relógio para fechar.



www.dmail.cz

D-MAIL S.R.O.
HRANICNI 2253
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
TEL.: +420 389 139 139
FAX.: +420 389 139 132
EMAIL: info@dmail.cz

162708 - NŮŽKY S LASEREM

*Pozor!
Velice ostrý předmět, uchovávejte mimo dosah dětí!
Nesměřujte laser přímo do očí, může způsobit vážné zranění.*

NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1) Vyjměte nůžky a nastavte je tak, aby směrovaly dolů.
- 2) Zapněte laser - tlačítko je na pravé části nůžek.
- 3) Seřídte laser s čepelí pomocí dvou bočních šroubů.
- 4) Před řezání si udělejte značení na opačné straně papíru nebo látky, kterou potřebuje ustříhnout. Položte papír nebo tkaninu na stůl či jinou rovnou plochu. Začněte stříhat, laser označuje linku určenou ke stříhání.

VÝMĚNA BATERIÍ:

- 1) Na povrchu je tlačítko označené symbolem (A).
- 2) Otevřete prostor na baterie, otočte tlačítkem po směru hodinových ručiček a vyjměte staré baterie.
- 3) Vložte 2 knoflíkové baterie typ LR44. Dodržujte polarituru. Tlačítko zavřete proti směru hodinových ručiček a zavřete kryt na baterie.

Conosci le altre 1.500 Idee Utili e Introvabili di D-Mail?
Se tu non dovessi ancora ricevere il catalogo, puoi richiederlo
GRATIS allo 055-8363040

Visita anche il catalogo completo on-line su: www.dmail.it

¿Quieres conocer las más de 1500 ideas
útiles y originales de Dmail?
Descúbrelas en nuestra página web www.dmail.es

Catálogo completo en www.dmail.es

Estamos à sua disposiçao para fornecer
todas as informaçoess que necessite através do telefone
21 782 82 00 ou do Fax 21 782 82 09.

Visite também o catalogo completo on-line na página Web:
www.dmail.pt

Choete se seznámit s dalšími 1500 Užitečnými nápady a
pomůckami od D-mailu? Pokud stále nedostáváte katalog,
můžete si o něj zažádat ZDARMA telefon: 389.139.139

Kompletní katalog on-line na adrese: www.dmail.cz