

34883 - SPOSTAMOBILI CON SOLLEVATORE

Per spostare mobili pesanti & elettrodomestici facilmente!

- Aiuta a ridurre il mal di schiena
- Per sollevare e spostare facilmente qualsiasi mobile
- Per spostate cassettoni pesanti o elettrodomestici senza sforzo
- Perfetto per la casa ed il garage

Contenuto: quattro rulli ed una leva.
Materiale: Rulli in EVA e plastica ABS; Leva in acciaio.

Attenzione:

- Fare attenzione quando si spostano mobili pesanti.
- Spostare i mobili spingendoli dal centro.
- Non fare sforzi eccessivi usando questo attrezzo.
- Usare questo attrezzo solo su superfici piane e lisce.
- Controllare che lungo il percorso non ci siano ostacoli, bambini o animali.
- Togliere tutti i componenti che possono cadere quando si sposta un mobile.
- Controllare che il mobile da spostare sia stabile prima e dopo lo spostamento.
- Per motivi di sicurezza, si raccomanda di spostare mobili, elettrodomestici ed altri oggetti pesanti con l'aiuto di un'altra persona.

Istruzioni:

1. Mettere la leva vicino ad un angolo del mobile da spostare.
2. Tenere la leva in posizione spingendola verso il basso per alzare il mobile.
3. Far scivolare un rullo sotto l'angolo che avete sollevato.
4. Sollevare la leva fino ad appoggiare l'angolo del mobile sul rullo.
5. Ripetere la procedura per ogni angolo.
6. Quando il mobile è poggiato stabilmente sui rulli, spostarlo nel luogo desiderato.
7. Completato lo spostamento, sollevare con la leva il mobile ad ogni angolo, togliere i rulli e poggiare il mobile nella posizione desiderata.

PORTATA MASSIMA 100 KG (220 LIBBRE)

34883 - DESLOCA-MÓVEIS

Desloque facilmente mobílias e outros objectos pesados!

- Ajuda a reduzir o esforço das costas
- Levante e desloque facilmente as coisas
- Desloque mobílias e aparelhos pesados sem esforço
- Ideal para usar em casa ou na garagem

Conteúdo: quatro rolamentos e uma alavanca
Material de fabrico: Rolamentos: plástico; Alavanca: aço

Aviso:

- Tenha cuidado ao deslocar coisas pesadas.
- Desloque os produtos fazendo força a meio.
- Não se esforce demasiado a usar este produto.
- Use-o apenas em superfícies lisas e planas.
- Certifique-se que o caminho da mudança não tem obstáculos (móveis, crianças, animais de estimação).
- Antes da mudança, retire todos os objectos soltos que possam cair.
- Antes e depois da mudança, verifique se o objecto a mudar está estável.
- Por razões de segurança, a mudança de mobílias, aparelhos e produtos pesados deve ser feita pelo menos por duas pessoas.

Instruções:

1. Ponha a alavanca perto de um dos cantos do objecto a deslocar.
2. Segure a alavanca e empurre o cabo para baixo, para levantar o objecto.
3. À medida que vai levantando o objecto, ponha um dos rolamentos por baixo.
4. Vá levantando o cabo da alavanca, até que o canto do objecto se apoie no rolamento.
5. Repita este processo para cada canto e rolamento.
6. Quando o produto estiver bem seguro sobre os rolamentos, desloque-o até ao local desejado.
7. Depois de concluída a mudança, ise a alavanca para levantar cada produto em cada canto, e vá retirando os rolamentos um a um.

LIMITE DE PESO: 100 KG.

34883 - MUTA MOBILA- TROLIU PENTRU IN CASA

Mutati mobila grea & aparatele grele

- Ajuta la reducerea fortei de frecare
- Ridicati si mutati usor obiectele grele
- Mutati dulapurile grele sau alte obiecte grele fara efort
- Ideal pentru casa si garaj

Continut: Patru role si un o parghie ridicare
Material: ROLE – EVA si plastic ABS; parghie ridicare – otel

Atentie:

- Folositi cu grija ustensilele atunci cand mutati obiectele grele. Mutati obiectele impingandu-le de la jumătate.
- Nu va fortați foarte tare atunci cand folositi produsul.
- Folositi produsul doar pe suprafete drepte fara obstacole
- Asigurati-va ca aveti cale libera neexistand obstacole, copii sau animale.
- Scoateti toate piesele ce atarna sau pot cade in timpul mutarii .
- Asigurati-va ca produsul este stabil inainte si dupa mutare.
- Din motive de siguranta, este recomandat sa fie doua persoane atunci cand mutati mobila sau obiectele grele.

Instructiuni:

1. Plasati dispozitivul aproape de un colt al obiectului ce trebuie mutat.
2. Tineti parghia ridicare pe pozitie si impingeti de maner in jos pentru a ridica obiectul.
3. Introduceti o rola sub coltul ridicat
4. Ridicati usor manerul pana cand coltul se aseaza pe rola.
5. Repetati actiunea la fiecare colt
6. Dupa ce obiectul este pus in siguranta pe role, mutati in locatia dorita.
7. Dupa ce mutarea este incheiata, folositi parghia ridicare pentru a ridica obiectul si a scoate rolele una cate una.

GREUTATE MAXIMA 220 LBS (100 KG).

34883 - SADA KE STĚHOVÁNÍ

Stěhovat a posunovat nábytek či spotřebiče už nebude takový problém!

- Zamezí zatěžování a namáhání zad.
- Jednoduché posouvání jakýchkoliv předmětů.
- Přesun těžkých věcí bez námahy
- Ideální pro použití doma, garáži, slepě atd.

Obsah: 4 válečky a 1 páka.
Materiál: Válečky z ABS plastu, páka z oceli.

Upozornění:

Při posouvání nebo stěhování těžkých předmětů buďte velmi opatrní. Válečky při stěhování se snažte vždy umístit doprostřed nábytku. Snažte se nepřetěžovat válečky. Při stěhování musí být podlaha hladká a rovná. Ujistěte se, že nejsou v cestě žádné překážky (nábytek, děti, zvířata). Před stěhováním odstraňte všechna předměty, které by mohly spadnout. Před i po použití zkontrolujte, zda je vše stabilní. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje přesouvat nábytek, spotřebiče a další těžké předměty s pomocí další osoby.

Návod:

1. Dejte páku do jednoho rohu pod předmět, který budete posunovat.
2. Držte páku a tlačte směrem dolů, dokud předmět nenadzvednete.
3. Potom vložte opatrně váleček pod předmět.
4. Vezměte páku a přejděte k dalšímu rohu.
5. Opakujte tento postup u každého rohu a pod každý vložte váleček.
6. Když jsou všechny válečky na svém místě, můžete začít přesouvat.
7. Po dokončení zvedněte každý roh pákou a odstraňte válečky jeden po druhém.

MAXIMÁLNÍ NOSNÁ HMOTNOST: 100KG.

34883 - SISTEMA DESPLAZA-MUEBLES PARA LA CASA

Mueva los muebles y los electrodomésticos con facilidad!

- Ayuda a reducir el dolor de espaldas
- Levanta y mueve las cosas con facilidad
- Mueve cajoneras o electrodomésticos pesados sin ningún esfuerzo
- Fantástico para la casa y el garaje

Contenido: 4 ruedas y un alzador
Fabricado con: Ruedas – EVA y plástico ABS; Alzador – Acero

Precaución:

- Prestar atención al mover las cosas pesadas.
- Mover las cosas empujándolas por su punto central
- No esforzarse demasiado usando este producto.
- Utilizar este producto solo sobre superficies planas y uniformes.
- Controlar que el camino esté libre de obstáculos, niños y animales.
- Quitar cualquier cosa que pueda caerse durante el desplazamiento.
- Controlar que el mueble es estable antes y después de moverlo.
- Por razones de seguridad, aconsejamos mover los muebles, electrodomésticos u otros objetos pesados entre dos personas.

Instrucciones:

1. Colocar el alzador cerca de una de las esquinas del mueble.
2. Sujetar el alzador en su sitio y empujar hacia abajo para levantar el mueble.
3. Deslizar una de las ruedas por debajo de la esquina mientras está levantada.
4. Soltar espacio el alzador hasta que la esquina quede encima de la rueda.
5. Repetir con cada esquina, una a la vez.
6. Una vez que el mueble está bien colocado sobre las ruedas, moverlo hacia el lugar deseado.
7. Una vez terminado, utilizar el alzador para levantar el mueble por cada esquina y quitar las ruedas una a la vez

PESO MÁXIMO 100 KG